

ultraHD

# BENUTZERHANDBUCH



flip  
video™

*Beachten Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die Sicherheitshinweise.*

# Einsetzen des Akkupacks

## Willkommen bei Flip UltraHD™

- 1 Schieben Sie die Akku-Verriegelung nach unten, um sie zu lösen.
- 2 Schieben Sie die Vorderseite nach unten.
- 3 Positionieren Sie den wiederaufladbaren Li-Ionen-Akkupack so, dass sich **+** und **-** auf der rechten Seite befinden und das Flip Video™-Logo nach oben zeigt.

*Hinweis: Der Akkupack wird teilweise aufgeladen geliefert. Wir empfehlen, den Akkupack vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen (bis zu 3 Stunden). Befolgen Sie einfach die Schritte im Bereich „Aufladen des Akkupacks“.*

## Verwendung von AAA-Lithium-Batterien

Für den Fall, dass Sie eine Reservestromquelle benötigen, können Sie die UltraHD auch mit drei AAA-Lithium-Batterien für einen begrenzten Zeitraum betreiben.

*Hinweis: Alkaline-Batterien sind für eine ausreichende Stromversorgung der Videokamera nicht geeignet. Ihre Verwendung wird daher nicht empfohlen.*



# Einführung

- 1 Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.  
Wenn Sie die Videokamera zum ersten Mal einschalten, wird automatisch der Konfigurationsbildschirm der Videokamera angezeigt.

## Einstellen der Sprache

- Wählen Sie mit den Tasten **+** und **-** Ihre Sprache aus.

## Einstellen des Datums

- Passen Sie mit den Tasten **+** und **-** die aktuellen Einstellungen an.
- Wählen Sie mit den Tasten **<** und **>** Monat/Tag/Jahr aus.

## Einstellen der Zeit

- Passen Sie mit den Tasten **+** und **-** die aktuellen Einstellungen an.
- Wählen Sie mit den Tasten **<** und **>** Stunden/Minuten/AM/PM aus.

## Einstellen der Töne

- Verwenden Sie die Tasten **<** und **>**, um die Töne ein- oder auszuschalten.

## Einstellen der Aufnahmeanzeige

- Verwenden Sie die Tasten **<** und **>**, um die Aufnahmeanzeige ein- oder auszuschalten.

## Die Videokamera später konfigurieren

*Bei AUSGESCHALTETER Videokamera:*

- 1 Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Sobald das UltraHD-Logo angezeigt wird, halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt, bis SPRACHE EINSTELLEN angezeigt wird.



# Aufnahme und Wiedergabe

## Aufnahme von Videos

- 1 Drücken Sie **●**, um die Aufnahme zu starten/stoppen.
- 2 Halten Sie **+** bzw. **-** gedrückt, um die Ansicht während der Aufnahme zu vergrößern/verkleinern.

## Wiedergabe von Videos

- 1 Drücken Sie **▶**, um die Wiedergabe zu starten bzw. anzuhalten.
- 2 Halten Sie **+** bzw. **-** gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
- 3 Drücken Sie **<** bzw. **>**, um das vorherige/nächste Video wiederzugeben.

*Hinweis: Halten Sie **<** bzw. **>** während der Wiedergabe gedrückt, um vor-/zurückzuspulen.*

## Löschen von Videos

- 1 Drücken Sie die Taste **🗑️**. Wählen Sie JA zur Bestätigung.



*Hinweis: Die Lösch Taste ist gesperrt, wenn Sie die Videokamera zum ersten Mal einschalten. Um sie zu entsperren, halten Sie die Lösch Taste gedrückt.*



# Anschluss an den Computer

- 1 Schieben Sie die USB-Verriegelung nach unten. Der USB-Stecker klappt sich automatisch aus.
- 2 Schließen Sie den USB-Stecker an den USB-Port Ihres Computers an.
- 3 Der Akkupack wird aufgeladen, und Sie können die vorinstallierte FlipShare™-Software auf Ihrem Computer installieren.

## Aufladen des Akkupacks

- 1 Schieben Sie die USB-Verriegelung nach unten. Der USB-Stecker klappt sich automatisch aus.
- 2 Schließen Sie den USB-Stecker an den USB-Port Ihres Computers an.
- 3 Der Ladestatus wird auf dem Bildschirm angezeigt.
  -  zeigt an, dass der Akku momentan aufgeladen wird.
  -  zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
  - Es dauert bis zu 3 Stunden, den Akkupack vollständig aufzuladen.
  - Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Videokamera vom Computer, um die Lebensdauer und Leistung des Akkupacks zu erhalten.

*Hinweis: Der Computer muss während des Ladevorgangs eingeschaltet bleiben.*



# Organisieren, Erstellen, Freigeben



Die vorinstallierte FlipShare-Software vereinfacht das Bearbeiten und Freigeben Ihrer Videos.

## Merkmale von FlipShare

- Speichern von Videos auf dem Computer.
- Organisieren von Videos.
- Speichern von Video-Schnappschüssen.
- Erstellen von benutzerdefinierten Filmen und Grußkarten.
- Freigabe von Videos durch direkten Upload auf:



## FlipShare Installationsanweisungen

Schließen Sie die Videokamera an den Computer an, und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

### Windows XP

- Wählen Sie FLIP VIDEOS ANZEIGEN. Klicken Sie OK.

### Vista/Windows 7

- Wählen Sie ORDNER ÖFFNEN, um die Dateien anzuzeigen.  
Öffnen Sie SETUP\_FLIPSHARE.

### Mac

- Wählen Sie das FLIPVIDEO Laufwerk aus. Wählen Sie FLIPSHARE STARTEN.



Weitere Informationen zu allen Merkmalen finden Sie im Abschnitt „HILFE“ der FlipShare-Software.

# Wiedergabe auf einem HD-Fernsehgerät

- 1 Schalten Sie die Videokamera und das Fernsehgerät aus.
- 2 Schließen Sie die Videokamera mithilfe eines optionalen HDMI-Kabels (separat erhältlich) an das Fernsehgerät an.
- 3 Schalten Sie die Videokamera und das Fernsehgerät ein.
  - Der Bildschirm der Videokamera ist ausgeschaltet, wenn diese mit einem Fernsehgerät verbunden ist.
- 4 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät auf den entsprechenden VIDEO-Eingang um.
  - Anweisungen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts.
- 5 Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten.



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

*Hinweis: Sie können jedes beliebige HDMI-Kabel verwenden, das einen HDMI-Anschluss auf der einen (für das HDTV-Gerät) und einen HDMI-Mikroanschluss (für die Videokamera) auf der anderen Seite besitzt.*

# Merkmale der Videokamera



1	Einschalttaste	Zum Ein- und Ausschalten.
2	Öse für Trageschleife	Zum Anbringen der Trageschleife (mitgeliefertes Paketzubehör).
3	Stativanschluss	Zum Befestigen eines Stativs oder eines anderen Flip Video-Zubehörteils.
4	HDMI-Mikroanschluss	Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit einem HDTV-Gerät.
5	FlipPort™	Verbinden Sie Zubehörteile mit der Flip-Videokamera.
6	Akku-Verriegelung	Verschieben Sie den Schnappriegel zum Ent-/Verriegeln.
7	Aufnahmeanzeige	Die rote Leuchte schaltet sich während der Aufnahme ein. Das integrierte Mikrofon mit hoher Reichweite befindet sich ebenfalls dort.
8	USB-Verriegelung/Stecker	Drücken Sie die USB-Verriegelung nach unten, um den USB-Stecker auszufahren. Schließen Sie den USB-Stecker an einen PC oder Mac USB-Port an.
9	Bildschirm	Sucher für die Aufnahme und Display für die Wiedergabe.
10	Aufnahme-Steuerelemente	Drücken Sie die Tasten zum Aufnehmen und zur Vorschau von Videos.
	Aufnahmetaste	● Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme zu starten/stoppen. <i>Bei eingeschaltetem Gerät:</i> Halten Sie die Taste gedrückt, um zur Konfiguration der Videokamera zurückzukehren.
	Wiedergabetaste	▶ Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu starten bzw. anzuhalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um alle Videos wiederzugeben.
	Löschtaste	✖ Drücken Sie die Taste zum Löschen von Elementen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Löschtaste zu sperren/entsperren.
	Navigationstasten nach oben/nach unten	+/- Während der Aufnahme: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Ansicht zu vergrößern/verkleinern. Während der Wiedergabe: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
	Navigationstasten nach links/rechts	<> Bei angehaltener Wiedergabe: Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen/nächsten Video zu gelangen. Während der Wiedergabe: Halten Sie die Taste gedrückt, um zurück-/vorzuspulen.

Erhöhen Sie den Spaßfaktor mit Flip Video-Zubehörteilen. Weitere Informationen unter [www.theflip.com/accessories](http://www.theflip.com/accessories).



## Verpackungsinhalt:

- Flip UltraHD-Videokamera
- Wiederaufladbarer Akkupack
- Trageschlaufe
- Schutzhülle
- Benutzerhandbuch
- Sicherheitshinweise
- Garantieinformationen

## Flip Video Support:

[www.theflip.com/support](http://www.theflip.com/support)

## So setzen Sie die Kamera zurück:

Halten Sie die Ein/Aus-Taste der Videokamera 10 Sekunden lang gedrückt.



Wenn Sie dieses Symbol auf einem Produkt, einem Akku oder einer Verpackung von Cisco entdecken, bedeutet dies, dass das Produkt und/oder der Akku nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Produkt bzw. den Akku separat vom normalen Hausmüll und in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften vor Ort zu entsorgen. Die korrekte Entsorgung Ihrer alten Geräte und Akkus trägt dazu bei, möglichen negativen Folgen für die Umwelt sowie die menschliche Gesundheit vorzubeugen.

Von Ihrer städtischen Behörde oder Ihrem Einzelhändler erfahren Sie, wo sich die nächste Entsorgungsstelle befindet.

Cisco, das Cisco Logo, Flip UltraHD, FlipShare, FlipPort, Flip, Flip Video und das Flip Video Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der eingetragenen Marken von Cisco finden Sie unter [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC. Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

© 2010 Cisco Systems, LLC und/oder deren Zweigunternehmen.

